

<p><b>05</b></p> <p><b>保修卡</b></p> <p>为您提供更好的服务,请完善以下用户信息:</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 10%;">保修期间</td> <td style="width: 10%;">自购买日起一年内</td> <td style="width: 10%;">商品到货日期:</td> <td style="width: 10%;">年   月   日</td> </tr> <tr> <td>客户信息</td> <td>客户地址:</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td></td> <td>客户姓名:</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td></td> <td>电话号码:</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td></td> <td>购买ID:</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>维修原因</td> <td colspan="3"></td> </tr> </table> <p style="text-align: center;"><b>合格证</b></p> <p>质检员:_____ 生产日期:_____</p>	保修期间	自购买日起一年内	商品到货日期:	年   月   日	客户信息	客户地址:				客户姓名:				电话号码:				购买ID:			维修原因				<p><b>07</b></p> <p><b>售后保障与服务</b></p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>现象</th> <th>可能原因</th> <th>措施</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2">铲片不振动</td> <td>铲片变形</td> <td>用双手捏住铲片轻轻将铲片校正</td> </tr> <tr> <td>内部导线脱落</td> <td>请与工厂售后联系</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">使用过程中按压力度过大</td> <td>减小操作的力度,铲片只要轻接触皮肤就行</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td rowspan="2">电池缺电</td> <td>机器充电2小时,再开机</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td rowspan="2">开不了机</td> <td>机器启动时间过长导致电池损坏</td> <td>请与工厂售后联系</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td rowspan="2">机器内部进水引起损坏</td> <td>请与工厂售后联系</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td rowspan="2">按键进水引起失效</td> <td>请与工厂售后联系</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td rowspan="2">手没触碰到机器边上的导电条</td> <td>操作时手要触碰到机器边上的导电条</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td rowspan="2">离子功能失效</td> <td>机器内部电路进水损坏</td> <td>请与工厂售后联系</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p style="text-align: center;"><b>环境保护</b></p> <p>本产品和包装材料及配件都是用可回收利用的材料做成 把废物分成不同的回收再利用等级以便于有用材料的回收利用</p> <p style="text-align: center;">废物处理</p> <p>在本产品或使用说明书或包装上的此标示,提示此产品有使用寿命结束时,不能被当作一般家庭废物处理,请咨询当地政府,根据废物的分类进行回收处理</p>	现象	可能原因	措施	铲片不振动	铲片变形	用双手捏住铲片轻轻将铲片校正	内部导线脱落	请与工厂售后联系	使用过程中按压力度过大	减小操作的力度,铲片只要轻接触皮肤就行				电池缺电	机器充电2小时,再开机				开不了机	机器启动时间过长导致电池损坏	请与工厂售后联系			机器内部进水引起损坏	请与工厂售后联系				按键进水引起失效	请与工厂售后联系				手没触碰到机器边上的导电条	操作时手要触碰到机器边上的导电条				离子功能失效	机器内部电路进水损坏	请与工厂售后联系			<p><b>08</b></p> <p><b>售后保障与服务</b></p> <p>1、本器具只用于个人护理使用,不适合专业用途。 2、我们为产品提供为期1年的保修,保修期从购买日开始计算。 3、在保修期内对于产品因材料或生产过程的瑕疵,我们会视情况更换零件整个产品。 4、申请保修必须将本产品和能够证明购买日期的证明一起交由授权的维修站或工厂售后。 5、以下情况公司不保修 出于使用不当造成的损坏,例如:使用错误的电源、将产品插入不合适的插座、人为损坏等。 正常使用引起的产品老化、磨损,但对产品的使用功能影响不大 用于其它用途,或操作不当或非专业维修以及使用非本公司提供的配件,导致的产品问题。 服务也不包括因上述原因造成的损坏。</p> <p style="text-align: center;"><b>技术参数</b></p> <p>产品名称:超声波皮肤清洁仪 材质: ABS + SUS 304 频率: 26000次/秒 超声波护理, 提拉紧致, 离子导入, 离子导出4种模式 500 mAh 聚合物锂电池 简约风格, 厚度13.5 mm 超薄设计 净重: 75克 产品尺寸: 172*43*13.5mm 3.7V 500 mAH 1.5W 充满需2小时 连续工作45分钟 装箱清单: 主机1台,充电线1条, (说明书、保修卡、合格证三合一) 1本</p> <p>注:本说明书所示产品图片及相关产品特征介绍,以及一些名词的解释,仅可作为参考,用户使用时以实物为准。有鉴于不断改进产品的一贯方针,本公司保留改变产品规格的权利,恕不另行通知</p>	 <p>B E A U T Y   S P A T U L A <b>超声波离子美肤仪</b> Cleaning Scrubber 家用美容仪   使用说明书</p> <p>请在使用前仔细阅读本说明书</p>
保修期间	自购买日起一年内	商品到货日期:	年   月   日																																																																			
客户信息	客户地址:																																																																					
	客户姓名:																																																																					
	电话号码:																																																																					
	购买ID:																																																																					
维修原因																																																																						
现象	可能原因	措施																																																																				
铲片不振动	铲片变形	用双手捏住铲片轻轻将铲片校正																																																																				
	内部导线脱落	请与工厂售后联系																																																																				
使用过程中按压力度过大	减小操作的力度,铲片只要轻接触皮肤就行																																																																					
电池缺电	机器充电2小时,再开机																																																																					
开不了机	机器启动时间过长导致电池损坏	请与工厂售后联系																																																																				
机器内部进水引起损坏	请与工厂售后联系																																																																					
按键进水引起失效	请与工厂售后联系																																																																					
手没触碰到机器边上的导电条	操作时手要触碰到机器边上的导电条																																																																					
离子功能失效	机器内部电路进水损坏	请与工厂售后联系																																																																				

<p><b>01</b></p> <p><b>安全注意</b></p> <p>感谢您购买本产品使用前请仔细阅读此说明书的所有内容,并将其保管好以方便把它传给任何一个需要的使用者。</p> <p>关于本说明书,本说明书所示产品图片及相关产品特征介绍,以及名词的解释,仅可作为参考,用户使用时以实物为准。</p> <p><b>安全注意</b></p> <p>本操作说明书包含了正确使用本产品的安全和说明。因此,使用前请认真阅读本说明书,并小心保存好,以避免使用不当而造成的损坏和危险。本产品为个人用品,不可供机构对多位人员使用。</p> <p>所有的安全说明都是为您的安全着想!</p> <p><b>注意事项</b></p> <p>这个等级的指示表示可能发生的危险情况,严重时可能导致人身伤害或财产损失。为了避免,请遵守与这个警报对应的说明。</p> <p><b>特    点</b></p> <p>1.超声波震动,离子杂质导出,清洁肌肤。 2.EMS提拉紧致,微电流营养导入。</p> <p>●如果充电线损坏,必须用相同规格的充电线来替换或联系工厂售后。 ●如感觉皮肤或身体出现疼痛、异常,请立即停止使用。 ●清洁保养仪器时,请关闭机器,拔出电源插头,在关机状态下进行。 ●请勿让儿童使用本产品。 ●请勿在易燃物品附近使用本产品(酒精、汽油、指甲油去除剂、喷雾剂等)。 ●请勿将本产品浸入水中或使用水龙头直接冲洗。 ●如果因掉落或碰撞等使本产品受损时,切勿使用。 ●请勿自行拆卸或修理本产品,有关维修事宜,请与您购买本产品的商店联系。 ●请使用工厂配备的充电线,确保电压符合产品规格要求。 ●仪器使用后应及时清洁以避免油脂及其他残余物的积累。 ●禁止在洗澡或淋浴时使用,不要在灌水的浴缸、洗脸盆或其他器具附近使用本器具。</p> <p style="text-align: center;"></p>	<p><b>02</b></p> <p><b>部件名称</b></p> <p>以下人士不宜使用: ●孕妇或经期妇女,可能因激素失衡而导致皮肤问题。 ●过敏症人群,有皮肤病、皮炎、皮肤过敏及严重伤口。 ●有皮肤损伤、湿疹、肿胀等情况的人群。 ●刚做完手术,正在恢复的人群。 ●肢体、感官或精神有问题者、缺乏经验者,除非有监护者监督指导,且对使用者的安全承担责任。</p> <p><b>简介</b></p> <p>如果皮肤清洁不干净,再好的产品也很难被吸收。时间长了皮肤会失去质感,暗沉、松弛、黑斑等皮肤问题会渐渐的显现出来。 超声波皮肤清洁仪,通过离子导入发生电路和高频电动刮痧片,作用于肌肤来进行肌肤护理。</p>	<p><b>03</b></p> <p><b>部件名称</b></p> <p>USB充电线</p> <p>开关</p> <p>防尘盖</p> <p>感应条</p> <p>超声波震动,离子杂质导出,清洁肌肤。 EMS提拉紧致,微电流营养导入。</p>	<p><b>04</b></p> <p><b>使用说明</b></p> <p><b>清洁操作手法</b></p> <p>1.首次使用,请先将机器充电2小时。 2.长按开关键2秒,开机或者关机,短按开关键进行功能切换; 3.将机器的铲片用干净的布或化妆棉擦拭干净; 4.将洁面液或清水擦于皮肤上; 5.没电时,滴落两声自动关机,充电时,灯光逐一点亮,充满电,灯全亮。</p> <p>图1</p> <p>图2</p> <p>图3</p> <p>图4</p> <p><b>温 馨 提 示</b></p> <p>●使用时手要握住机器边上的感应条,离子导入导出功能才能正常工作。 ●使用时铲片的角度要按图所示(45度左右)逆毛孔方向往复推动。 ●使用时不要在面部的某处固定停留,要慢慢移动。 ●面部若有炎症,需等症状消失后再使用。 ●建议每周使用2~3次,请不要一天内多次使用。 ●操作时,铲片与机身要保持清洁干净。</p> <p><b>清洁维护和保养</b></p> <p>●保护本仪器远离潮湿,切勿将本仪器放在洗碗机或微波炉中。 清洁前,请关闭机器。 ●不要用尖锐或有腐蚀性、挥发性稀释剂的清洁物。 ●可以使用温过冷水或温水的柔软的布或化妆棉来轻擦拭。 ●不要用水直接冲洗本器具,因为会造成机器进水损坏。 ●如果机器长时间不使用(3个月左右),请将机器取出来充满电后再存放以免机器内部的电池因缺电而损坏。</p>	<p><b>05</b></p> <p><b>部件名称</b></p> <p>开关切线</p> <p>Cleaning</p> <p>Lifting</p> <p>Ion+</p> <p>Ion-</p> <p>超声波震动,离子杂质导出,清洁肌肤。 EMS提拉紧致,微电流营养导入。</p>
---	---	--	---	---